

# SM72

Jednomodulový snímač



**ZEBRA**

MN-004768-02CS Revize A



ZEBRA a stylizovaná hlava Zebra jsou ochrannými známkami společnosti Zebra Technologies Corp. a jsou registrované v mnoha jurisdikcích po celém světě. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. © 2023 Zebra Technologies Corp. anebo její přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.

Změna informací v tomto dokumentu bez upozornění vyhrazena. Software popsany v tomto dokumentu je poskytován na základě licenční smlouvy nebo smlouvy o mlčenlivosti. Software smí být používán nebo kopírován pouze v souladu s podmínkami těchto smluv.

Další informace o právních a proprietárních upozorněních najdete na:

SOFTWARE: [zebra.com/linkoslegal](https://zebra.com/linkoslegal).

AUTORSKÁ PRÁVA: [zebra.com/copyright](https://zebra.com/copyright).

ZÁRUKA: [zebra.com/warranty](https://zebra.com/warranty).

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM: [zebra.com/eula](https://zebra.com/eula).

## Podmínky používání

### Proprietární upozornění

Tato příručka obsahuje proprietární informace společnosti Zebra Technologies Corporation a jejích poboček („Zebra Technologies“). Jsou určeny výhradně k informačním účelům a k použití subjekty, které provozují a udržují zde popsané zařízení. Tyto speciální údaje nesmí být používány, reprodukovány ani poskytovány žádným jiným stranám k žádnému jinému účelu bez výslovného písemného svolení společnosti Zebra Technologies.

### Vylepšování produktu

Společnost Zebra Technologies své produkty průběžně vylepšuje. Změny specifikací a designu bez předchozího upozornění vyhrazeny.

### Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost Zebra Technologies se snaží zajistit, aby zveřejňované technické specifikace a příručky byly správné; nicméně mohou se objevit chyby. Společnost Zebra Technologies si vyhrazuje právo veškeré chyby opravit a vylučuje jakoukoli odpovědnost z toho plynoucí.

### Omezení odpovědnosti

Společnost Zebra Technologies ani nikdo jiný, kdo se podílel na tvorbě, výrobě nebo dodání přiloženého produktu (včetně hardwaru a softwaru) nenese v žádném případě odpovědnost za jakékoli škody (včetně, ale bez omezení, následných škod včetně ztráty obchodního zisku, přerušení obchodní činnosti nebo ztráty obchodních informací) způsobené používáním, výsledky používání nebo nemožností používat takový produkt, i když byla společnost Zebra Technologies na možnost takových škod upozorněna. Vzhledem k tomu, že právní řády některých zemí neumožňují vyloučení nebo omezení nepřímých nebo následných škod, nemusí se na vás výše uvedená omezení nebo vyloučení vztahovat.

## Servisní informace

Máte-li problém se zařízením, obraťte se na globální středisko zákaznické podpory společnosti Zebra pro konkrétní region. Kontaktní informace jsou k dispozici na adrese: [zebra.com/support](https://zebra.com/support).

Před kontaktováním podpory si připravte následující informace:

- sériové číslo jednotky,
- číslo modelu nebo název výrobku,
- typ softwaru a číslo verze.

Společnost Zebra reaguje na hovory prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo faxem, a to ve lhůtách stanovených v dohodách o podpoře.

Nedokáže-li váš problém vyřešit zákaznická podpora společnosti Zebra, je možné, že budete muset zařízení odeslat zpět za účelem opravy, k čemuž obdržíte příslušné pokyny. Pokud není použit schválený přepravní obal, společnost Zebra nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé při přepravě. Nesprávné odeslání jednotek může mít za následek zneplatnění záruky.

Pokud jste zakoupili firemní výrobek Zebra od obchodního partnera společnosti Zebra, obraťte se na tohoto obchodního partnera a o podporu žádejte jej.

## Začínáme

Snímací modul SM72 je jednoplošný snímač s otvorem, který lze upevnit svisle nebo vodorovně. Dodává se s minimálním krytem pro jednoduchou integraci do řešení pro samoobslužné pokladny a kiosky.

Model SM72 nabízí následující funkce:

- Funguje s napájením 5 V ss USB (12 V ss je vyžadováno při připojení pomocného snímače)
- Možnosti použití v kamerových aplikacích
- Podpora EAS (Checkpoint a Sensormatic)
- Port konektoru pro podporu externího reproduktoru
- Okénko odolné proti poškrábání (pro lepší odolnost proti poškrábání je u vybraných konfigurací k dispozici sklo Gorilla Glass)
- Snadná změna značky

**Tabulka 1** Rozdíly mezi modely SM7208 a SM7201

Funkce	SM7208	SM7201
Několik rozhraní: USB, RS-232, TGCIS (IBM) 46xx nad RS485, Keyboard Wedge	Ano	Pouze 5 V ss USB
Port Aux	Ano	Ne
Napájecí port Aux	Ano	Ne
Volitelná barevná kamera 2 Mpx	Ano	Ne

## Rozbalení snímače

Vyjměte snímač z obalu a zkontrolujte, zda není poškozený. Obsahem balení jsou tyto položky:

- snímač,
- stručná referenční příručka pro snímač SM72 (kat. č. MN-004768-xx).




**POZNÁMKA:** V závislosti na zakoupené konfiguraci může balení obsahovat také určitou kombinaci kabelů (kabel pro barevnou kameru, kabel Checkpoint EAS, USB kabel).

Pokud některé části chybí nebo jsou poškozené, obraťte se na centrum podpory společnosti Zebra Technologies. Kontaktní údaje naleznete v části [Servisní informace](#). **OBALY USCHOVEJTE.** Jedná se o schválenou přepravní krabici, která slouží k případnému vrácení zařízení za účelem servisu.

## Součásti

**Obrázek 1** Skenovací modul SM72



**Tabulka 2** Skenovací modul SM72

1	Kontrolka LED zpětné vazby pro uživatele
2	Port reproduktoru
3	Barevná kamera (volitelná)
4	Montážní otvory (4)
5	Okénko skenování
6	Napájecí port
7	Port EAS (volitelný)
8	Port externího reproduktoru
9	Port AUX (volitelný)
10	Hostitelský port
11	Port barevné kamery (volitelný)

## Teorie provozu

Co se děje během snímání obrazu:

1. Pole obrazového snímače v integrovaném zobrazovacím modulu zachycuje obraz čárového kódu prostřednictvím optického objektivu modulu. V případě potřeby modul automaticky upraví osvětlení, expozici a další parametry, aby získal co nejlepší kvalitu obrazu.
2. Zobrazovací modul odešle obraz do procesoru.
3. Procesor zpracuje snímek a identifikuje cílový čárový kód (čárové kódy), dekóduje je a přenese dekódovaná data do hostitele.

Nastavením parametrů uvedených v této příručce upravte výkon zařízení SM72 tak, aby odpovídal aplikaci nebo požadovanému profilu použití.

## Možnosti napájení

### SM7201 (pouze 5 V ss USB)

Zařízení SM7201 je napájeno z hostitele přes hostitelský kabel USB a je připraveno ke skenování, když je připojeno. Napájení přes USB probíhá přes standardní konektor USB (5 V ss) nebo USB BC1.2. Nemá vypínač.

### SM7208 (Různá rozhraní)

Zařízení SM7208 je napájeno z hostitele přes hostitelský kabel a je připraveno ke skenování, když je připojeno. Napájení přes USB probíhá přes standardní konektor USB (5 V ss), USB BC1.2 nebo USB Power Plus.



**POZNÁMKA:** Použití pomocného snímače nebo volitelných barevných kamer podporovaných zařízeními SM7208

vyžaduje více než 500 mA. Toho lze dosáhnout pomocí externího 12V ss napájecího zdroje, 12V ss kabelu PowerPlus USB nebo napájecího USB portu, např. portu kompatibilního se standardem USB BC1.2. V závislosti na hostiteli nemusí ani některé napájecí porty USB kompatibilní se standardem BC1.2 poskytovat dostatek energie. V tomto případě je zapotřebí externí napájecí zdroj 12 V ss.

## Hostitelská rozhraní

### SM7201 (pouze 5 V ss USB)

Systém SM7201 podporuje pouze připojení hostitele přes USB 5 V ss. Snímač je ve výchozím stavu nastaven na rozhraní typu klávesnice HID. Chcete-li vybrat jiné typy rozhraní USB, naskenujte nabídky čárových kódů programování nebo použijte programovací nástroj 123Scan pro systém Windows. Informace o podpoře mezinárodní klávesnice naleznete v části [Kódy zemí](#), kde je popsáno naprogramování klávesnice na propojení s USB hostitelem.

### SM7208 (Různá rozhraní)

Snímač SM7208 podporuje následující rozhraní a automaticky se přizpůsobí připojenému hostiteli.

- USB připojení hostitele. Snímač je ve výchozím stavu nastaven na rozhraní typu klávesnice HID. Chcete-li vybrat jiné typy rozhraní USB, naskenujte nabídky čárových kódů programování nebo použijte

programovací nástroj 123Scan pro systém Windows. Informace o podpoře mezinárodní klávesnice naleznete v části [Kódy zemí](#), kde je popsáno naprogramování klávesnice na propojení s USB hostitelem.

- Připojení hostitele na úrovni TTL RS-232. Snímač je standardně dodáván se standardním rozhraním typu RS-232. Chcete-li změnit komunikaci mezi snímačem a hostitelem, naskenujte nabídky čárových kódů nebo použijte programovací nástroj 123Scan pro systém Windows.
- Připojení hostitele IBM 468X/469X. Konfiguraci tohoto rozhraní musí navolit uživatel. Chcete-li změnit komunikaci mezi snímačem a terminálem IBM, naskenujte nabídky čárových kódů nebo použijte programovací nástroj 123Scan pro systém Windows.
- Připojení hostitele Keyboard Wedge. Snímač má jako výchozí nastaveno rozhraní typu IBM AT Notebook. Hostitel interpretuje naskenovaná data jako stisknutí kláves. Informace o podpoře mezinárodní klávesnice naleznete v části [Kódy zemí](#), kde je popsáno naprogramování klávesnice pro rozhraní Keyboard Wedge.
- Komunikace SSI mezi snímačem a sériovým hostitelem, která umožňuje hostiteli ovládat snímač.

## Instalace

Tato část obsahuje informace o montáži, instalaci a připojení zařízení SM72 ke kompatibilnímu příslušenství, znázorňuje optickou dráhu snímacího modulu a obsahuje informace o okénku.

## Připojení kabelů k zařízení SM72

Připojení kabelů k zařízení SM72:

1. Kabel hostitele zapojte do hostitelského portu zařízení SM72.
2. Pokud připojujete volitelný pomocný snímač, zapojte kabel pomocného snímače do portu AUX.
3. Volitelné připojení EAS viz část Elektronická kontrola zboží (EAS) v referenční příručce k produktu.
4. Pokud připojujete volitelnou barevnou kameru, zapojte kabel kamery do portu snímače pro barevnou kameru.
5. Pokud připojujete volitelný pomocný snímač nebo barevnou kameru, připojte k napájecímu portu napájecí zdroj.






**POZNÁMKA:** Pokud připojujete 12V napájecí zdroj, musíte jej připojit jako poslední, abyste zajistili správnou funkci snímače.



**VÝSTRAHA:** Konektor USB-C na tomto zařízení není elektricky symetrický. Kabel dodaný se zařízením je proveden tak, aby jej bylo možné použít pouze ve správné orientaci. Použití jiného kabelu USB-C může vést k zapojení kabelu v nesprávné elektrické orientaci a k nefunkčnosti barevné kamery.



**POZNÁMKA:** Specifické pokyny pro připojení k hostiteli naleznete v příslušné kapitole o rozhraní hostitele. Zobrazené konektory jsou pouze příklady a skutečné kabely se mohou lišit, nicméně postup připojení snímače je stejný.



## Připojení externího reproduktoru

Postup připojení externího reproduktoru

Do portu pro externí reproduktor připojte 2vodičový kabel externího reproduktoru (zajištěný zákazníkem).




**POZNÁMKA:** Externí reproduktor a kabel musí splňovat následující specifikace:

- Na konci připojeném do snímače musí mít kabel 2kolíkový konektor typu micro-fit 3.0.
- Kabel musí být stíněný kabel s průřezem 24 AWG.
- Kabel nesmí být delší než 60 cm (2 stopy).
- Reproduktor musí mít specifikaci 4 ohmy, 1 watt.


## Montáž

Na následujících obrázcích jsou uvedeny montážní rozměry zařízení SM72.

**Obrázek 2** Montážní rozměry SM72



Na obrázku výše udává číslice 1 velikost zdířky M4, která je používána v části [Přípevnění panelu pomocí závitových kolíků](#).


**Obrázek 3** Doporučení pro otvor v panelu kiosku

### Přípevnění na panel pomocí závitových kolíků


Montáž zařízení SM72 na panel kiosku pomocí závitových kolíků:

1. Zarovnejte čtyři montážní otvory zařízení SM72 se závitovými kolíky panelu M4 (nejsou součástí dodávky).

2. Připevněte zařízení SM72 k panelu pomocí ocelových pojistných matic M4 (nejsou součástí dodávky).





V krytu by měl být prostor pro většinu nástrčných klíčů M4. V některých případech se může lépe hodit otevřený klíč.



## Připevnění panelu pomocí pásky

Montáž zařízení SM72 na panel kiosku pomocí pásky:

1. Zařízení SM72 lze upevnit k panelu pomocí montážní pásky. Páska by měla být navržena tak, aby využila rovných ploch na zadní straně jednotky a může být orientována svisle nebo vodorovně.
2. Montážní otvory v zařízení SM72 nejsou pro tuto metodu instalace potřebné a můžete je ignorovat.



## Montáž do kiosku

Montáž zařízení SM72 do kiosku:

Připevněte zařízení SM72 k panelu kiosku. To lze provést dvěma způsoby.

- Použijte závitové kolíky M4, jak je popsáno v části [Připevnění panelu pomocí závitových kolíků](#).
- Použijte montážní pásku, jak je popsáno v části [Připevnění panelu pomocí pásky](#), pro připevnění ve svislé nebo vodorovné orientaci.

## Umístění a polohování

Pokyny pro umístění a polohování neobsahují jedinečné charakteristiky jednotlivých aplikací. Společnost Zebra doporučuje, aby před integrací provedl technik optomechanickou analýzu.



**POZNÁMKA:** Integrujte zařízení do prostředí, které nepřekračuje specifikace produktu, tj. kde nedojde k překročení jeho teplotního rozsahu. Zařízení například nepřipevňujte k velkému zdroji tepla nebo vedle něj. Při integraci do jiného zařízení se ujistěte, že je zajištěn správný odvod tepla nebo ventilace. Dodržováním těchto pokynů zajistíte dlouhou životnost produktu, záruku a celkovou spokojenost se zařízením.

## Zabudované aplikace vyžadující okénko

Následující pokyny jsou určeny pro aplikace, které vyžadují okénko před zařízením.



**POZNÁMKA:** Společnost Zebra nedoporučuje umístění výstupního okénka před zařízení, informace pro aplikace, které takové okénko vyžadují, jsou uvedeny v referenční příručce k produktu.

## Údržba, odstraňování problémů a technické údaje

Tato kapitola obsahuje informace o doporučené údržbě, odstraňování problémů, technických údajích a připojeních (vývodech) snímače.

### Údržba

#### Známé škodlivé prostředky

O následujících chemických látkách je známo, že poškozují plasty na snímačích společnosti Zebra a neměly by přijít do kontaktu se zařízením:

- aceton,
- roztoky amoniaku,
- vodné nebo alkoholické alkalické roztoky,
- aromatické a chlorované uhlovodíky,
- benzen,
- kyselina karbolová,
- sloučeniny aminů nebo amoniaku,

- ethanolamin,
- étery,
- ketony,
- TB-lysoform,
- toluen,
- trichlorethylen.

### **Schválené čisticí prostředky**

Izopropylalkohol 70 % (včetně předem navlhčených utěrek)

### **Čištění snímače**

Skenovací okénko je nutné pravidelně čistit. Znečištěné okénko může ovlivnit přesnost skenování. Zabraňte kontaktu okénka s abrazivním materiálem.

1. Navlhčete měkký hadřík některým ze schválených čisticích prostředků uvedených výše nebo použijte předem navlhčené utěrky.
2. Jemně otřete všechny povrchy včetně přední, zadní, boční, horní a dolní části. Nikdy nenanášejte kapalinu přímo na snímač. Dávejte pozor, aby se v blízkosti skenovacího okénka, kabelových konektorů nebo jakékoli jiné části zařízení nehromadily tekutiny.
3. Nestříkejte vodu ani jiné čisticí prostředky přímo do skenovacího okénka.
4. Skenovací okénko snímače otírejte ubrouskem na čočky nebo jiným materiálem vhodným pro čištění optických zařízení (např. brýlí).
5. Po vyčištění skenovací okénko ihned vysušte, aby nevznikly šmouhy.
6. Před použitím nechte jednotku vyschnout.

## 7. Konektory snímače:

- a) Vatovou část aplikátoru s vatovou špičkou namočte do izopropylalkoholu.
- b) Vatovou částí aplikátoru s vatovou špičkou otřete konektor snímače alespoň třemi pohyby sem a tam. Ujistěte se, že na konektorech nezůstaly žádné zbytky vaty.
- c) Pomocí vatového aplikátoru namočeného v alkoholu odstraňte veškerou mastnotu a nečistoty v blízkosti oblasti konektoru.
- d) Použijte aplikátor se suchou vatovou špičkou a alespoň 3krát přejed'te vatovou částí aplikátoru s vatovou špičkou tam a zpět přes konektory. Ujistěte se, že na konektorech nezůstaly žádné zbytky vaty.

## Řešení problémů



**POZNÁMKA:** Pokud problémy se snímačem trvají i po provedení možných řešení uvedených v následující tabulce, obraťte se na distributora nebo zavolejte podporu.

**Tabulka 3** Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Při stisknutí spouště se nezapne osvětlení.	Snímač není napájen.	Pokud konfigurace vyžaduje napájecí zdroj, znovu jej připojte.
	Je použit nesprávný kabel hostitelského rozhraní.	Připojte správný kabel hostitelského rozhraní.
	Propojovací/napájecí kabely jsou uvolněné.	Znovu kabely připojte.



**Tabulka 3** Řešení problémů (Continued)

Problém	Možná příčina	Možné řešení
	Snímač je vypnutý.	V režimech IBM 468x a USB IBM s ručním držením, IBM na stole a OPOS povolte snímač prostřednictvím hostitelského rozhraní. V opačném případě se obraťte na technického pracovníka odpovědného za skenování.
	Při použití režimu RS-232 Nixdorf B se nepotvrzuje CTS.	Uplatněte řádek CTS.
Snímač vydává světlo, ale nedekóduje čárový kód.	Snímač není naprogramovaný na správný typ čárového kódu.	Naprogramujte snímač na čtení tohoto typu čárového kódu.  Viz část Symboliky v referenční příručce k výrobku.
	Symbol čárového kódu je nečitelný.	Naskenujte testovací symboly stejného typu čárového kódu a určete, zda není čárový kód zdeformovaný.
	Symbol není zcela uvnitř osvětlení.	Přesuňte symbol zcela do osvětlení. Přesuňte symbol zcela do zorného pole (zaměřovací vzor nedefinuje zorné pole).

**Tabulka 3** Řešení problémů (Continued)

Problém	Možná příčina	Možné řešení
	Vzdálenost mezi snímačem a čárovým kódem je nesprávná.	Posuňte snímač blíže k čárovému kódu nebo dále od něj.  Viz část Rozsahy dekódování v referenční příručce k výrobku.
Snímač dekóduje čárový kód, ale nepřenáší data do hostitelského počítače.	Snímač není naprogramovaný na správný typ hostitele.	Naskenujte příslušný čárový kód programování typu hostitele. Viz kapitola odpovídající typu hostitele.
	Propojovací kabel je uvolněný.	Kabel znovu připojte.
	Pokud snímač vydá čtyři dlouhé nízké zvukové signály, došlo k chybě přenosu. K tomu dochází, pokud není jednotka správně nakonfigurována nebo je připojena k nesprávnému typu hostitele.	Nastavte komunikační parametry snímače tak, aby odpovídaly nastavení hostitelského počítače.
	Pokud snímač vydá 5 nízkých zvukových signálů, došlo k chybě převodu nebo formátu.	Nakonfigurujte správné parametry převodu snímače.

**Tabulka 3** Řešení problémů (Continued)

Problém	Možná příčina	Možné řešení
	Pokud snímač vydává nízké/vysoké/nízké zvukové signály, zjistil neplatné pravidlo ADF.	Naprogramujte správná pravidla ADF. Viz příručka k pokročilému formátování dat pro programátory.
Hostitel zobrazuje naskenovaná data nesprávně.	Snímač není naprogramovaný pro práci s hostitelem.	Naskenujte příslušný čárový kód programování typu hostitele.
		V případě RS-232 nastavte komunikační parametry snímače tak, aby odpovídaly nastavení hostitelského počítače.
		U konfigurace Keyboard Wedge naprogramujte systém na správný typ klávesnice a vypněte klávesu CAPS LOCK.
		Naprogramujte správné možnosti úprav (např. převod UPC-E na UPC-A).
Snímač vysílá sekvence krátkých nízkých /krátkých středních / krátkých vysokých zvukových signálů (sekvence zvukových signálů při zapnutí) více než jednou.	Sběrnice USB může přepnout snímač do stavu, kdy se opakovaně zapíná a vypíná napájení snímače.	Normální během resetování hostitele.

**Tabulka 3** Řešení problémů (Continued)

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Snímač během pokusu o dekódování vydává 4 krátké vysoké zvukové signály.	Snímač nedokončil inicializaci USB.	Počkejte několik sekund a proveďte skenování znovu.
Snímač vydává nízké / nízké / nízké / velmi nízké zvukové signály, když se nepoužívá.	Chyba příjmu RS-232.	Normální během resetování hostitele. V opačném případě nastavte paritu RS-232 snímače tak, aby odpovídala nastavení hostitelského počítače.
Snímač vydává během programování nízké/vysoké zvukové signály.	Chyba vstupu, byl naskenován nesprávný čárový kód nebo čárový kód zrušení.	Naskenujte správné numerické čárové kódy v rozsahu pro naprogramovaný parametr.
Snímač vydává během programování nízké/vysoké/nízké/vysoké zvukové signály.	Nedostatek místa pro uložení parametrů hostitele.	Naskenujte <b>výchozí parametry</b> .
	Nedostatek paměti pro pravidla ADF.	Snižte počet pravidel ADF nebo počet kroků v nich.
	Během programování hlásí nedostatek místa v paměti parametrů ADF.	Vymažte všechna pravidla a přeprogramujte na zkrácená pravidla.
Snímač vydává nízké/vysoké/nízké zvukové signály.	Chyba přenosu ADF.	Více informací viz Příručka k funkci Advanced Data Formatting.

**Tabulka 3** Řešení problémů (Continued)

Problém	Možná příčina	Možné řešení
	Bylo zjištěno neplatné pravidlo ADF.	Více informací viz Příručka k funkci Advanced Data Formatting.
Po změně typu hostitele USB vydává snímač zvukové signály typické pro zapnutí napájení.	Sběrnice USB obnovuje napájení snímače.	Normální při změně typu hostitele USB.
Pokud se snímač nepoužívá, vydá jeden vysoký zvukový signál.	V režimu RS-232 byl přijat znak <BEL> a je aktivována možnost Zvukový signál při <BEL>.	Normální, když je aktivován zvukový signál při <BEL> a snímač je v režimu RS-232.
Snímač vydává časté zvukové signály.	Snímač je nedostatečně napájen.	Zkontrolujte napájení systému. Pokud konfigurace vyžaduje napájecí zdroj, znovu jej připojte.
	Je použit nesprávný kabel hostitelského rozhraní.	Ověřte, zda je použit správný kabel hostitelského rozhraní. Pokud ne, připojte správný kabel hostitelského rozhraní.
	Propojovací/napájecí kabely jsou uvolněné.	Zkontrolujte, zda nejsou kabelové spoje uvolněné, a znovu kabely připojte.
Po dekódování čárového kódu vydá snímač pět dlouhých nízkých zvukových signálů.	Byla zjištěna chyba převodu nebo formátu. Parametry převodu snímače nejsou správně nakonfigurovány.	Ujistěte se, že jsou parametry převodu snímače nakonfigurovány správně.

**Tabulka 3** Řešení problémů (Continued)

Problém	Možná příčina	Možné řešení
	Byla zjištěna chyba převodu nebo formátu. Bylo nastaveno pravidlo ADF se znaky, které nelze zvolenému hostiteli odeslat.	Změňte pravidlo ADF nebo přejděte na hostitele, který toto pravidlo podporuje.
	Byla zjištěna chyba převodu nebo formátu. Byl naskenován čárový kód se znaky, které zvolenému hostiteli nelze odeslat.	Naskenujte jiný čárový kód nebo přejděte na hostitele, který čárový kód podporuje.
Model -08 vydává sekvenci nízkého-vysokého-vysokého-nízkého zvukového signálu (může zaznít jednou za 10 sekund).	Připojený pomocný snímač odebírá hodně proudu.	Odpojte / znovu připojte pomocný snímač. Pokud se tím problém nevyřeší, vyměňte pomocný snímač.
Snímač vydává sekvenci vysokého a nízkého zvukového signálu.	Do hostitelského portu USB bylo zapojeno nepodporované zařízení USB a/nebo zařízení neprošlo výčtem.	Odpojte nepodporované zařízení.

## Programování

Správce systému musí snímač přizpůsobit pro vaši konkrétní aplikaci pomocí programovacích čárových kódů uvedených v referenční příručce k produktu.

Pokud snímač programuje sám uživatel, nalezne další informace v referenční příručce k produktu.




**DŮLEŽITÉ:** Při skenování požadovaného čárového kódu v této příručce zakryjte ostatní čárové kódy na dané stránce.

Níže jsou uvedeny některé často používané programovací čárové kódy. U výchozího nastavení snímače je uvedena hvězdička (\*).

### Nastavení výchozího parametru

Tento parametr vrátí všechny parametry na výchozí hodnoty.

Viz tabulky výchozích hodnot v každé kapitole.



\*Nastavit všechny výchozí hodnoty

### Typy hostitelů pro rozhraní Keyboard Wedge


Tento parametr použijte pro výběr hostitele rozhraní Keyboard Wedge.



**POZNÁMKA:** Seznam podporovaných funkcí snímače podle komunikačního protokolu naleznete v části Funkce komunikačního protokolu v referenční příručce k produktu.



Kompatibilní s IBM PC/AT a IBM PC




\*IBM AT Notebook

## Čárové kódy pro kódy zemí




\*Americká angličtina (Severní Amerika)



Francouzština (Francie)



Němčina




Italština




Portugalština (Brazílie)  
(Windows XP)






Ruština



Španělština



Švédština



Britská angličtina

### Typy hostitelů RS-232

Hostitelské rozhraní RS-232 lze vybrat pomocí některé z následujících možností.

Poznámky k použití jednotlivých typů hostitelů RS-232:

- Seznam podporovaných funkcí snímače podle komunikačního protokolu naleznete v části Funkce komunikačního protokolu v referenční příručce k produktu.
- Naskenováním kódu pro standardní RS-232 se aktivuje ovladač RS-232, ale nastavení portu (např. parita, datové bity, handshaking) se nezmění. Pokud naskenujete čárový kód jiného typu hostitele RS-232, pak se toto nastavení změní.

- Hostitel CUTE deaktivuje skenování všech parametrů, včetně nastavení výchozích hodnot. Pokud omylem zvolíte možnost CUTE, naskenujte kód povolení skenování čárového kódu parametru v referenční příručce k produktu a změňte zvoleného hostitele.



\*Standardní RS-232



ICL RS-232



Nixdorf RS-232 režim A



Nixdorf RS-232 režim B



Olivetti ORS4500



Omron




OPOS/JPOS



Fujitsu RS-232



CUTE



NCR



Datalogic Variant

## Typ zařízení USB


Naskenujte jeden z následujících čárových kódů a vyberte typ zařízení USB.

Informace o výběru typu místní klávesnice pro hostitele klávesnice USB HID naleznete v části [Kódy zemí](#).

- Při změně typů zařízení USB se snímač resetuje a zazní standardní zvukový signál spuštění.
- Při připojení dvou snímačů k hostiteli neumožňuje IBM výběr ze dvou zařízení stejného typu. Pokud potřebujete dvě připojení, zvolte stolní IBM USB pro první snímač a ruční IBM USB pro druhý.
- Vyberte možnost OPOS (ruční IBM s úplnou deaktivací) pro úplné vypnutí snímače, když IBM registr vyše příkaz k zákazu skenování, a to včetně cíle, osvětlení, dekódování a přenosu dat.
- Než vyberete hostitele USB CDC, ujistěte se, že váš hostitelský operační systém má nainstalován ovladač USB CDC. Pro informaci, systém Windows 10 obsahuje nativní (vestavěný) ovladač USB CDC. Obnovení nefunkčního snímače v režimu USB CDC: Buď nainstalujte ovladač USB CDC, nebo po zapnutí podržte spouštěcí tlačítko po dobu 10 sekund (což umožní obnovení snímače), poté naskenujte další čárový kód typu zařízení USB.
- Pro komunikaci přes kabel USB s aplikacemi Universal Windows Platform (UWP) společnosti Microsoft běžícími na zařízeních se systémem Windows 10 vyberte možnost USB HID POS.



\*Klávesnice USB HID



Stolní USB IBM



Ruční USB IBM



OPOS (ruční IBM s úplnou  
deaktivací)



Hostitel USB CDC



SSI přes USB CDC



Symbol Native API (SNAPI) bez  
rozhraní pro zpracování obrázků



Symbol Native API (SNAPI)  
s rozhraním pro zpracování  
obrázků



USB HID POS (pouze zařízení se  
systémem Windows 10)

## Informace o směrnících

Toto zařízení je schváleno společností Zebra Technologies Corporation.

Tato příručka se vztahuje na následující čísla modelů:

- SM7201
- SM7208

Všechna zařízení Zebra jsou navržena tak, aby odpovídala pravidlům a předpisům platným v zemích, kde se prodávají, a budou podle požadavků označena.

Local language translation / (BG) Превод на местен език / (CZ) Překlad do místního jazyka / (DE) Übersetzung in die Landessprache / (EL) Μετάφραση τοπικής γλώσσας / (ES) Traducción de idiomas locales / (ET) Kohaliku keele tõlge / (FI) Paikallinen käännös / (FR) Traduction en langue locale / (HR) Prijevod na lokalni jezik / (HU) Helyi nyelvé fordítás / (IT) Traduzione in lingua locale / (JA) 現地語翻訳 / (KR) 현지 언어 번역 / (LT) Vietinės kalbos vertimas / (LV) Tulkojums vietējā valodā / (NL) Vertaling in lokale taal / (PL) Tłumaczenie na język lokalny / (PT) Tradução do idioma local /

(RO) Traducere în limba locală / (RU) Перевод на местный язык / (SK) Preklad do miestneho jazyka / (SL) Prevajanje v lokalni jezik / (SR) Превод на локални језик / (SV) Översättning av lokalt språk / (TR) Yerel dil çevirisi / (ZH-CN) 当地语言翻译 / (ZH-TW) 當地語言翻譯

[zebra.com/support](http://zebra.com/support)

Jakékoli změny nebo modifikace zařízení Zebra, které nebyly výslovně schváleny společností Zebra, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení provozovat.

Deklarovaná maximální provozní teplota: [50]°C

不在中国之外销售服务和使用

## Zákonná značení

Na zařízení se vztahují zákonná značení, která podléhají certifikaci. Podrobnosti o značení jiných zemí naleznete v prohlášení o shodě (DoC). Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese: [zebra.com/doc](http://zebra.com/doc).

## Optická zařízení

### LED

Riziková skupina klasifikovaná podle norem IEC 62471:2006 a EN 62471:2008.

- Červená Doba trvání impulsu: 1,2 ms  
RG0
- Bílá Doba trvání impulsu: 1,2 ms  
RG0

- IR Doba trvání impulsu: 7,5 us

RG0

## Zdroj napájení



### **VÝSTRAHA: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

Používejte pouze certifikovaný napájecí zdroj ITE LPS schválený společností Zebra s příslušnými elektrickými parametry. Používání jiných napájecích zdrojů zruší platnost schválení používání udělené této jednotce a používání jednotky může být nebezpečné.



## **Značení a Evropský hospodářský prostor**

**(EHP)**

### **Prohlášení o shodě**

Společnost Zebra tímto prohlašuje, že toto zařízení vyhovuje směrnici 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: [zebra.com/doc](http://zebra.com/doc).

Dovozce do EU: Zebra Technologies B.V

Adresa: Mercurius 12, 8448 GX Heerenveen, Nizozemsko

### **Shoda s požadavky na ochranu životního prostředí**

Prohlášení o shodě, informace o recyklaci a materiály použité na výrobky a obaly naleznete na adrese [www.zebra.com/environment](http://www.zebra.com/environment).

### **Směrnice OEEZ (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)**

Pro zákazníky z EU a Velké Británie: Informace o výrobcích na konci jejich životnosti naleznete v pokynech pro recyklaci a likvidaci na adrese: [www.zebra.com/weee](http://www.zebra.com/weee).

## **United States and Canada Regulatory**



## Radio Frequency Interference Notices

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

## Radio Frequency Interference Requirements – Canada

Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003 No Compliance Label: CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Underwriters Laboratories Inc. (UL) has not tested the performance or reliability of the Global Positioning System (GPS) hardware, operating software, or other aspects of this product. UL has only tested for fire, shock, or casualties as outlined in UL's Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment. UL Certification does not cover the performance or reliability of the GPS hardware and GPS operating software. UL makes no representations, warranties, or certifications whatsoever regarding the performance or reliability of any GPS related functions of this product.

## 中国

通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品说明书 [zebra.com/support](http://zebra.com/support)。

如果配套使用外部电源适配器，请确保其已通过CCC 认证



## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称 (Parts)	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 (Metal Parts)	X	○	○	○	○	○
电路模块 (Circuit Modules)	X	○	○	○	○	○
电缆及电缆组件 (Cables and Cable Assemblies)	○	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件 (Plastic and Polymeric Parts)	○	○	○	○	○	○
光学和光学组件 (Optics and Optical Components)	○	○	○	○	○	○
电池 (Batteries)	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。(企业可在此处, 根据实际情况对上表中打“×”的技术原因进行进一步说明。

## Евразийский Таможенный Союз (ЕАС)

Данный продукт соответствует требованиям знака ЕАС.



## 한국

## 臺灣

公司資訊

台灣斑馬科技股份有限公司 / 台北市信義區松高路9 號13 樓

## 限用物質含有情況標示聲明書

掃描器			型號（型式）			
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價 鉻 (Cr +6)	多溴 聯苯 (PBB)	多溴 二苯 醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	—	○	○	○	○	○

金屬零件	—	○	○	○	○	○
電纜及電纜組件	○	○	○	○	○	○
塑料和聚合物零件	○	○	○	○	○	○
光學與光學元件 —	○	○	○	○	○	○
打印頭	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## TÜRK WEEE Uyumluluk Beyanı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

**UK  
CA** United Kingdom

## Statement of Compliance

Zebra hereby declares that this device is in compliance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, the Electrical Equipment

(Safety) Regulations 2016 and the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

The full text of the UK Declaration of Conformities is available at:  
[zebra.com/doc](http://zebra.com/doc).

UK Importer: Zebra Technologies Europe Limited

Address:

Dukes Meadow, Millboard Rd, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5XF

## Záruka

Úplné záruční podmínky společnosti Zebra pro hardwarové produkty naleznete na adrese: [zebra.com/warranty](http://zebra.com/warranty).

## Servisní informace

Před použitím jednotky je nutné ji nakonfigurovat tak, aby fungovala v síti vaší organizace a spouštěla aplikace.

Pokud máte se spouštěním jednotky nebo s používáním zařízení problémy, obraťte se na oddělení technické nebo systémové podpory vaší organizace. Pokud dojde k problému se zařízením, kontaktujte podporu společnosti Zebra na adrese [zebra.com/support](http://zebra.com/support).

Nejnovější verzi příručky najdete na adrese: [zebra.com/support](http://zebra.com/support).

## Podpora softwaru

Společnost Zebra chce zajistit, aby zákazníci měli v době nákupu zařízení nejnovější oprávněný software, aby zařízení bylo udrženo v provozu na špičkové úrovni výkonu. Chcete-li si ověřit, že zařízení Zebra má v době nákupu k dispozici nejnovější oprávněný software, přejděte na webovou stránku [zebra.com/support](http://zebra.com/support).

Vyhledejte nejnovější software v části Support (Podpora) > Products (Produkty) nebo vyhledejte zařízení a vyberte možnost **Support (Podpora)** > **Software Downloads (Stahování softwaru)**.

Pokud vaše zařízení nemá k datu zakoupení zařízení nejnovější oprávněný software, zašlete e-mail společnosti Zebra na adresu

entitlementservices@zebra.com a ujistěte se, že jste zahrnuli následující základní informace o zařízení:

- číslo modelu,
- sériové číslo,
- doklad o nákupu,
- název softwaru, jehož stažení požadujete.

Pokud společnost Zebra zjistí, že má vaše zařízení nárok na nejnovější verzi softwaru k datu zakoupení zařízení, obdržíte e-mail s odkazem, který vás nasměruje na webovou stránku společnosti Zebra, kde si příslušný software stáhnete.

## Informace o podpoře produktu

- Informace o používání tohoto produktu naleznete v uživatelské příručce na adrese [zebra.com/support](https://zebra.com/support).
- Chcete-li najít rychlé odpovědi na známé chování produktů, navštivte naše články znalostní báze na adrese [supportcommunity.zebra.com/s/knowledge-base](https://supportcommunity.zebra.com/s/knowledge-base).
- Své dotazy pokládejte v naší komunitě podpory na adrese [supportcommunity.zebra.com](https://supportcommunity.zebra.com).
- Stáhněte si návody k produktům, ovladače, software a podívejte se na instruktážní videa na adrese [zebra.com/support](https://zebra.com/support).
- Chcete-li požádat o opravu svého výrobku, přejděte na adresu [zebra.com/repair](https://zebra.com/repair).

