




TC73/TC78 トリガ ハンドル 取り付けガイド

機能



デバイスの取り付け





MN-004549-01JA — 10/22

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
www.zebra.com


ZEBRA および図案化された Zebra ヘッドは Zebra Technologies Corp. の商標であり、世界各地の多数の法域で登録されています。その他のすべての商標は、該当する各所有者が権利を有しています。© 2022 Zebra Technologies Corp. および/またはその関連会社。無断複写、転載を禁じます。



充電



オプションのストラップの取り付け



デバイスの取り外し



注: トリガ ハンドルからデバイスを取り外すときは、トリガ ハンドルの周りに片手を置き、もう一方の手でデバイスを固定します。

