

TC73/TC78

Drška s okidačem

Vodič za postavljanje





MN-004549-01HR – 10/22


Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
www.zebra.com

Riječ ZEBRA i stilizirani prikaz glave zebre zaštitni su znakovi tvrtke Zebra Technologies Corp., registrirani u mnogim državama diljem svijeta.
Svi ostali zaštitni znakovi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.
© 2022 Zebra Technologies Corp. i/ili njezine podružnice.
Sva prava pridržana.


Značajke




Postavljanje uređaja



Punjenje



Postavljanje opcionalne vezice



Odvajanje uređaja

 **NAPOMENA:** Prilikom odvajanja uređaja od drške s okidačem jednom rukom obuhvatite dršku s okidačem, a drugom držite uređaj.

