

ZQ610 Plus ZQ620 Plus

Ghid de inițiere rapidă



P1131107-01RO

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
zebra.com

ZEBRA și capul de zebră stilizat sunt mărci comerciale ale Zebra Technologies Corp., înregistrate în multe jurisdicții din întreaga lume. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor lor. 2023 Zebra Technologies Corp. și/sau afiliații săi. Toate drepturile rezervate.

1 Instalarea driverului de imprimantă

Important

Accesați zebra.com/zq600plus-info și instalați driverul pentru imprimantă.




zebra.com/zq600plus-info



Driverul TREBUIE să fie instalat înainte de a conecta imprimanta la computer; în caz contrar, vor apărea probleme. În cazul în care computerul dvs. cu sistem de operare Microsoft Windows nu are driverul instalat pentru această imprimantă, descărcați-l de pe zebra.com/zq600plus-info și instalați-l înainte de a continua.


2 Despachetarea imprimantei




Păstrați cutia și materialele de ambalare în cazul în care ulterior trebuie să depozitați sau să expediați imprimanta.

Verificați dacă aveți articolele prezentate. Accesoriile pot varia în funcție de regiune.

3 Îndepărtarea foliei de protecție




4 Scoaterea bateriei




1. Apăsați elementul de eliberare de pe baterie.

2. Rotiți și ridicați bateria afară din imprimantă.

3. Trageți în sus de aripioara benzii izolante aflată în partea de jos a bateriei.




4. Dezlipiți banda izolantă și îndepărtați-o din partea de sus a bateriei. Aruncați după îndepărtare.




5 Încărcarea bateriei

Pentru a alimenta imprimanta, puteți fie să încărcați bateria utilizând un încărcător compatibil sau un suport de andocare, fie să utilizați un adaptor de alimentare c.a.

„X-urile” din numerele de piese vor varia în funcție de regiune.




BTRY-MPP-34MA1-01




3-Slot Battery Charger
Dual 3-Slot Battery Charger


SAC-MPP-3BCHGXX1-01
SAC-MPP-6BCHXX1-01




Quad Battery Charger
AC18177-X



1-Slot Battery Charger
SAC-MPP-1BCHGXX1-01




Smart Charger-2
P1031365-XXX




AC Power Adapter
P1031365-0XX
P1065668-0XX

6 Instalarea suportului


7 Pornire și alimentarea cu hârtie




1. Glisați dispozitivul de deblocare înainte pentru a deschide capacul suportului.



3. Închideți capacul suportului, asigurându-vă că introduceți manual capătul rolei în afara imprimantei.






2. Introduceți rola în compartimentul suportului respectând orientarea indicată.




4. Capacul suportului se va fixa cu un clic.

Mențineți apăsat **POWER** timp de cel puțin 3 secunde, apoi eliberați pentru a porni imprimanta.



Apăsați **FEED** pentru a împinge în față suportul pe traseul hârtiei.



8 Asocierea unui dispozitiv mobil

Asistență și informații


Configurați imprimantele ZQ6 Plus utilizând aplicația Zebra Printer Setup Utility. Descărcați aplicația din magazinul Google Play™ pentru dispozitive Android™ sau din App Store® pentru dispozitive iOS®.



Zebra Printer Setup Utility



Utilizați NFC și Bluetooth pentru a asocia un dispozitiv. Pentru facilitarea asocierii, adresa MAC Bluetooth este etichetată pe spatele imprimantei și pe cutie printr-un cod de bare.



Vizualizați documentația pentru utilizator și videoclipurile de instruire.
zebra.com/zq600plus-info



Doriți să creați o etichetă?
zebra.com/zebradesigner



Aflați mai multe despre produsele Zebra autentice.
zebra.com/supplies



Doriți să gestionați imprimanta dvs.?
zebra.com/profilemanager



Vizualizați Răspunsuri rapide și Baza de cunoștințe.
zebra.com/knowledge



Alăturați-vă comunității de utilizatori și ambasadori Zebra.
zebra.com/supportcommunity



Contactați Zebra pentru informații despre imprimanta dvs.
zebra.com/contactsupport



Doriți să securizați imprimanta dvs.?
zebra.com/printsecure



Aflați informații despre brevetul produselor.
ip.zebra.com

