

ZQ630 Plus ZQ630R Plus

Kiirjuhend



P1131108-01ET


Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
zebra.com

Zebra ja stiliseeritud sebra pea on ettevõtte Zebra Technologies Corp. kaubamärgid, mis on registreeritud mitmetes jurisdiktsioonides üle maailma. Kõik teised kaubamärgid kuuluvad nende asjaomastele omanikele. 2023 Zebra Technologies Corp. ja/või selle sidusettevõtte. Kõik õigused on kaitstud.

1 Printeridraiveri installimine

Oluline

Avage veebisait zebra.com/zq600plus-info / zebra.com/zq600plusrfid-info ja installige oma printeri draiver.



zebra.com/zq600plus-info




zebra.com/zq600plusrfid-info



Draiver TULEB installida enne printeri ühendamist arvutiga, muidu võib see põhjustada probleeme. Kui teie Microsoft Windows arvutis pole selle printeri jaoks draiverit installitud, laadige see enne jätkamist alla aadressilt zebra.com/zq600plus-info / zebra.com/zq600plusrfid-info ja installige see.


2 Printeri lahtipakkimine





Hoidke karp ja pakematerjalid alles juhaks, kui peate printeri tulevikus ladustama või saatma.

Veenduge, et kõik näidatud komponendid oleksid olemas. Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda.

3 Kaitsekile eemaldamine



4 Aku eemaldamine



1. Vajutage akukomplekti vabastussakki.

2. Pöörake ja tõstke akukomplekt printerist välja.


3. Tõmmake üles akukomplekti põhjal asuv isoleerimisteibi sakk.

4. Tõmmake isoleerimisteipi tagasi ja eemaldage see akukomplekti ülaosalt. Kui olete teibi eemaldanud, visake see ära.


5 Aku laadimine

Printeri toitega varustamiseks võite akut laadida ühilduva laadija või dokkimisalusega või kasutada vahelduvvooluadapterit.


Komponendi numbrite „X“ on piirkonniti erinev.




BTRY-MPP-68MA1-01




3-Slot Battery Charger
Dual 3-Slot Battery Charger
SAC-MPP-3BCHGXX1-01
SAC-MPP-6BCHXX1-01




Quad Battery Charger
AC18177-X



1-Slot Battery Charger
SAC-MPP-1BCHGXX1-01




Smart Charger-2
P1031365-XXX




AC Power Adapter
P1031365-0XX
P1065668-0XX

6 Meediumi installimine


1. Lükake riivi vabastushooba ettepoole, et avada meediumiseadme kate.




2. Sisestage meediumirull näidatud suunas meediumikambrisse.



3. Sulgege meediumiseadme kate ja sisestage meediumirulli ots käsitsi printerist väljaspool.






4. Meediumikate klõpsatab oma kohale.




7 Toite sisselülitamine ja paberi söötmine

Vajutage ja hoidke nuppu **POWER** vähemalt 3 sekundi all, seejärel vabastage, et printer käivitada.



Et meedium läbi paberitee suunata, vajutage nuppu **FEED**.



8 Mobiilseadme sidumine


Konfigureerige ZQ6 Plus printerid rakendusega Zebra Printer Setup Utility. Laadige rakendus alla Google Play™ poest Android™-seadmetele või App Store®-ist iOS®-seadmetele.



Zebra Printer Setup Utility



Kasutage seadme sidumiseks lähiväljasidet ja Bluetoothi. Sidumise lihtsustamiseks on Bluetoothi MAC-aadress printeri tagaküljel ja karbis võõtkoodina.



Tugi ja teave



Vaadake kasutajadokumentatsiooni ja juhend-videoid.
zebra.com/zq600plus-info



Vaadake kasutajadokumentatsiooni ja juhend-videoid.
zebra.com/zq600plusrfid-info



Peate disaini sildi?
zebra.com/zebradesigner



Tutvuge Zebra originaaltarvikutega.
zebra.com/supplies



Peate oma printerit haldama?
zebra.com/profilemanager



Vaadake kiireid vastuseid ja teadmusbasi.
zebra.com/knowledge



Liituge Zebra kasutajate ja saadikute kogukonnaga.
zebra.com/supportcommunity



Printeri kohta saate teavet ettevõttelt Zebra.
zebra.com/contactsupport



Peate oma printerit kaitsema?
zebra.com/printsecure



Tutvuge toote patenditeabega.
ip.zebra.com

