

ZQ630 Plus ZQ630R Plus

Hızlı Başlangıç Kılavuzu



P1131108-01TR


Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
zebra.com

ZEBRA ve stil verilmiş Zebra kafası, Zebra Technologies Corp. şirketinin ticari markalarıdır ve dünya çapındaki birçok yetkili bölgede kayıtlıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. 2023 Zebra Technologies Corp. ve/veya iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.

1 Yazıcı Sürücüsünü Kurun

Önemli

zebra.com/zq600plus-info/
zebra.com/zq600plusrfid-info adresine gidin
ve yazıcınızın sürücüsünü kurun.



zebra.com/zq600plus-info




zebra.com/zq600plusrfid-info



Sürücü, yazıcı bilgisayara bağlanmadan ÖNCE kurulmalıdır, aksi takdirde sorunlara neden olur. Microsoft Windows tabanlı bilgisayarınızda bu yazıcının sürücüsü kurulu değilse devam etmeden önce zebra.com/zq600plus-info / zebra.com/zq600plusrfid-info adresinden sürücüyü indirip kurun.


2 Yazıcının Ambalajından Çıkarılması




Yazıcınızı depolamanız veya gelecekte göndermeniz gerekmesi ihtimaline karşı kutuyu ve ambalaj malzemelerini saklayın.

Gösterilen öğelerin mevcut olduğunu doğrulayın. Aksesuarlar bölgeye göre değişiklik gösterebilir.


3 Koruyucu Filmi Çıkarma



4 Pili Çıkarma



1. Pil paketinin üzerindeki serbest bırakma tırnağına basın.
2. Pil takımını döndürüp kaldırarak yazıcıdan çıkarın.




3. Pil paketinin altındaki bant yalıtkan tırnağını yukarı çekin.

4. Bant yalıtkanı sıyrarak pil paketinin üstünden çıkarın. Çıkardıktan sonra atın.


5 Pili Şarj Etme

Yazıcıya güç sağlamak için pili uyumlu bir şarj cihazı veya yerleştirme ünitesi kullanarak şarj edebilir veya AC güç adaptörü kullanabilirsiniz.


Parça numaralarındaki "X"ler bölgeye göre değişir.




BTRY-MPP-68MA1-01




3-Slot Battery Charger
Dual 3-Slot Battery Charger
SAC-MPP-3BCHGXX1-01
SAC-MPP-6BCHXX1-01




Quad Battery Charger
AC18177-X



1-Slot Battery Charger
SAC-MPP-1BCHGXX1-01




Smart Charger-2
P1031365-XXX




AC Power Adapter
P1031365-0XX
P1065668-0XX

6 Medya Takma


1. Medya kapağını açmak için mandal serbest bırakma düğmesini ileri kaydırın.




2. Medya rulosunu gösterilen yönde medya bölmesine takın.



3. Medya rulosunun ucunu yazıcının dışına manuel olarak beslediğinizden emin olup medya kapağını kapatın.






4. Medya kapağı yerine oturacaktır.




7 Güç Açma ve Kağıt Besleme

Yazıcıyı açmak için **POWER** düğmesini en az 3 saniye basılı tutup bırakın.



Medyayı kağıt yolundan ilerletmek için **FEED** düğmesine basın.



8 Bir Mobil Cihazı Eşleştirme



ZQ6 Plus yazıcıları Zebra Printer Setup Utility uygulamasını kullanarak yapılandırın. Uygulamayı Android™ cihazları için Google Play™ mağazasından veya iOS® cihazları için App Store®'dan indirin.



Zebra Printer Setup Utility



Cihazı eşleştirmek için NFC ve Bluetooth kullanın. Eşleştirme kolaylığı için Bluetooth MAC Adresi yazıcının arkasında ve bir barkod ile kutu üzerinde etiketlenmiştir.



Destek ve Bilgi



Kullanıcı belgelerini ve nasıl yapılır videolarını görüntüleyin.
zebra.com/zq600plus-info



Kullanıcı belgelerini ve nasıl yapılır videolarını görüntüleyin.
zebra.com/zq600plusrfid-info



Bir etiket tasarlamaz mı gerekiyor?
zebra.com/zebradesigner



Orijinal Zebra sarf malzemeleri hakkında bilgi edinin.
zebra.com/supplies



Yazıcınızı yönetmeniz mi gerekiyor?
zebra.com/profilemanager

Hızlı Yanıtları ve Bilgi Tabanını görüntüleyin
zebra.com/knowledge



Zebra kullanıcılarının ve marka elçilerinin Topluluk Bağlantısına katılın.
zebra.com/supportcommunity



Yazıcınız hakkında Zebra ile iletişim kurun.
zebra.com/contactsupport



Yazıcınızı güvenceye almanız mı gerekiyor?
zebra.com/printsecure



Ürün patent bilgileri hakkında bilgi edinin.
ip.zebra.com

