



ET80/ET85 智能卡扩展后盖和支架安装指南

本指南适用于部件 ZBK-ET8X-SMARTCARD-01 and ZBK-ET8X-KICKSTAND-01 (单独出售)。请仅与部件号为 BTRY-ET8X-PRPK1-01 的电源组搭配使用。

1. 在安装或拆卸扩展后盖前先关闭平板电脑。
2. 提起电池盖的凹角，然后小心地将电池盖提离平板电脑。将电池盖存放在一个安全位置。




3. 确保扩展后盖的接口连接器与平板电脑上的接口连接器 (1) 对齐。




4. 将扩展后盖背面的小塑料夹与平板电脑中的插槽对齐。
5. 用力将扩展后盖向下推回平板电脑。
6. 如果安装支架：
 - a. 如图所示，将支架对齐到扩展后盖上方。
 - b. 使用 #1 十字头螺丝刀，将支架和扩展后盖固定至平板电脑。

确保使用支架随附的长螺钉。



7. 如果未安装支架：
 - a. 使用 T6 梅花螺丝刀，将扩展后盖固定至平板电脑。
 - b. 将螺钉拧紧至 14 n-cm (1.24 lbf-in)。



注意：扩展后盖的刻印箭头指示卡触点的位置。