


Guide de démarrage rapide du stylet actif ET80/ET85



Installation de la batterie

Le stylet est fourni avec une pile alcaline AAAA de 1,5 V. Installez la batterie avant utilisation.

1. Retirez le film protecteur de la batterie.
2. Dévissez le capot de la batterie.
3. Insérez la pile dans le stylet en orientant l'extrémité positive (+) de la pile vers la pointe.
4. Refermez le capot de la batterie.

ZEBRA et l'illustration de la tête de zèbre sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corp., déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2021 Zebra Technologies Corp. et/ou ses filiales. Tous droits réservés. | zebra.com