



Guide d'installation de la poignée souple/bandoulière/du cadre ET80/ET85




IMPORTANT : pour installer la poignée souple ou la bandoulière, le cadre ET80/ET85 est nécessaire. Le cadre, la poignée souple et la bandoulière sont vendus séparément.



Cadre



Poignée souple avec cordon en spirale



Bandoulière à boucles

Lorsque vous fixez une bandoulière, attachez d'abord les boucles au cadre.

Fixation des boucles de la bandoulière ou de la poignée souple


Les étapes suivantes s'appliquent à la fixation des boucles de la bandoulière ou de la poignée souple.

Si le cadre est installé sur la tablette, poussez le coin supérieur gauche du cadre pour l'écartier de la tablette, puis retirez la tablette du cadre.


1. Tenez le cadre à l'envers et faites passer l'extrémité pointue de la boucle de la bandoulière ou de la poignée souple dans la fente 1.




2. Faites sortir l'extrémité pointue de la boucle par la fente 2.



3. Insérez l'extrémité dans la fente 3.



4. Tirez entièrement l'extrémité pointue hors de la fente 1.




5. Répétez les étapes 1 à 4 pour l'autre extrémité de la boucle de la bandoulière ou de la poignée souple.

Les sangles sont bien fixées une fois le cadre installé sur la tablette.

Fixation de la bandoulière à la poignée souple


Utilisez la poignée souple seule ou fixez une bandoulière à la poignée souple.

1. Fixez d'abord la poignée souple au cadre.
2. Attachez les deux extrémités de la bandoulière aux boucles de la poignée souple.




Fixation de la bandoulière au cadre

1. Fixez d'abord les boucles de la bandoulière au cadre.
2. Attachez les deux extrémités de la bandoulière aux boucles de la bandoulière.




Installation du cadre

1. Insérez la partie inférieure de la tablette dans la partie inférieure du cadre.



2. Insérez le haut de la tablette dans la partie supérieure du cadre.



Retrait du cadre

Poussez le coin supérieur gauche du cadre pour l'écartier de la tablette, puis retirez la tablette du cadre.

