





# TC73/TC78 觸發器握把 安裝指南

## 功能



## 安裝裝置





MN-004549-01ZHTW — 22/10

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA  
www.zebra.com


ZEBRA 及特殊繪圖風格之斑馬頭是 Zebra Technologies Corp. 的商標，已在全球許多司法管轄區進行註冊登記。  
所有其他商標為其個別所有人之財產。© 2022 Zebra Technologies Corp. 及其關係企業。保留所有權利。



## 充電



## 安裝選配繫繩



## 移除裝置



附註：將裝置從觸發器握把取下時，一隻手放在觸發器握把上，另一隻手握持裝置。

