

TC73/TC78

Poignée de déclenchement

Guide d'installation




MN-004549-01FR - 10/22


Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
www.zebra.com

ZEBRA et l'illustration de la tête de zèbre sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corp., déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2022 Zebra Technologies Corp. et/ou ses filiales. Tous droits réservés.



Caractéristiques




Installation du terminal



Charge



Installation de la dragonne (facultatif)



Retrait du terminal



REMARQUE : lorsque vous retirez le terminal de la poignée de déclenchement, placez une main autour de la poignée de déclenchement tout en tenant le terminal de l'autre main.

