

TC73/TC78

Suporte de Mão para Acionamento

Guia de instalação





MN-004549-01PTBR — 10/22


Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 EUA
www.zebra.com/br/pt

ZEBRA e a cabeça estilizada da Zebra são marcas comerciais da Zebra Technologies Corp. registradas em várias jurisdições ao redor do mundo.
Todas as demais marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários. © 2022 Zebra Technologies Corp. e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Recursos




Instalação do dispositivo



Carregamento



Instalação do cordão de segurança opcional



Remoção do Dispositivo



OBSERVAÇÃO: Coloque uma mão ao redor do Suporte de Mão para Acionamento enquanto segura o dispositivo com a outra mão para removê-lo do suporte.

