



TC73/TC78


Auslösegriff

Installationsanleitung

Funktionen



Installation des Geräts




MN-004549-01DE – 10/22

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
www.zebra.com


ZEBRA und der stilisierte Zebrakopf sind in vielen Ländern eingetragene Marken von Zebra Technologies Corp. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2022 Zebra Technologies Corp. und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.



Ladevorgang



Installation einer optionalen Trageschleife



Entfernen des Geräts



HINWEIS: Fassen Sie beim Entnehmen des Geräts vom Auslösegriff mit einer Hand den Auslösegriff, während Sie das Gerät mit der anderen Hand festhalten.

